JACKOBOARD® Aqua Delta

La douche à écoulement en angle pour des installations de plain-pied.



Conseils de mise en oeuvre

JACKON INSULATION

JACKOBOARD® Aqua Delta – Contenu



① Douche en angle (avec bride en inox intégrée)
② Joint x 2
③ Elément de compensation en hauteur
④ Support de grille réglable en hauteur et sur les côtés
⑤ Grille en acier inoxydable
⑥ Siphon avec sortie DN 50/DN 40
⑦ Cales
⑧ Panier-filtre
⑨ Couvercle de protection

Remarque : Jackoboard® Aqua Delta peut être carrelé directement. En principe, les carrelages de toutes épaisseurs et de tous types conviennent. Pour les carreaux mosaïque (< 25 mm), nous recommandons un jointoiement à l'époxy. Pour les douches destinées aux fauteuils roulants, les carreaux doivent être d'au minimum ≥ 50 x 50 mm. Pour les planchers avec performance acoustique, il est à prévoir l'installation d'un isolant acoustique et de bandes périphériques adaptées.



1) Le siphon est raccordé à la conduite d'évacuation prévue selon les règles de l'art. Le positionnement se fait tel qu'indiqué sur le schéma „Position siphon/pentes“ en page 8.



2) L'élément de compensation en hauteur doit être découpé à la longueur correspondante (voir schéma „Hauteurs de montage“ en page 7).



3) Placer le joint étanche sur l'élément de compensation en hauteur puis graisser.



4) L'élément de compensation en hauteur est introduit dans l'écoulement jusqu'à la butée. Puis le couvercle de protection jaune est posé sur le siphon.



5) Remplir la réservation avec un mortier de remplissage et araser à la hauteur correspondante (voir schéma „Hauteurs de montage“ en page 7).



6) Après séchage du mortier de remplissage, retirer le couvercle de protection. Encoller ensuite entièrement la sous-face de JACKOBOARD® Aqua Delta avec un mortier-colle adapté (colle à carrelage flexible type C2) à l'aide d'une spatule dentée.



7) Le deuxième joint étanche est installé sous le receveur puis graissé.



8) Le receveur de douche est placé dans la réservation. L'écoulement du receveur de douche est bien enfoncé dans l'élément de compensation en hauteur.



9) Tous les joints vifs sont scellés avec le kit d'étanchéité JACKOBOARD® (ou équivalent). Dans la zone de l'écoulement, la bande d'étanchéité et le mastic d'étanchéité chevauche la bride métallique sur env. 4 cm (voir illustration „Etanchéité des jonctions“ en page 8).



10) La hauteur du support de grille est réglable et peut être fixée en fonction de l'épaisseur du carrelage. Mesurer tout d'abord l'épaisseur du carrelage.



11) Pour régler la hauteur du support de grille, enfoncer 6 cales de même épaisseur sous le cadre comme indiqué sur l'Illustration. Ensuite, placer le support de grille. Il peut être déplacé horizontalement sur 5 mm de tous les côtés.



12) Après positionnement du support de grille JACKOBOARD® Aqua Delta peut être carrelé. Placer ensuite le panier-filtre et la grille.

JACKOBOARD® Aqua Delta – Hauteurs de montage



① Hauteur chape 0,0 mm
② Hauteur chape de remplissage -55,0 mm
(épaisseur du receveur 50 mm + mortier-colle 5 mm)

③ Hauteur de l'élément de compensation en hauteur :
-44,0 mm (receveur 900 x 900 mm)
-52,0 mm (receveur 1200 x 1200 mm)
Pour les receveurs sur mesure, déterminer les hauteurs de montage sur site!

JACKOBOARD® Aqua Delta – Réservation



Epaisseur minimum requise (h) = 135 mm (pour les dimensions standard)
Pour les receveurs sur mesure, l'épaisseur requise est à déterminer sur site.

① Bride métallique
② Grille
③ Siphon
④ JACKOBOARD® Aqua Delta
⑤ Kit d'étanchéité JACKOBOARD®
⑥ Chape
⑦ Mortier de remplissage
⑧ Dalle

Etanchéité des jonctions



Position siphon/pentes



① Kit d'étanchéité JACKOBOARD® – raccord à la chape
② Kit d'étanchéité JACKOBOARD® – pliée dans la zone murale
③ Chevauchement d'env. 40 mm sur la bride métallique
④ Kit d'étanchéité JACKOBOARD® – raccord bride/mur

Remarque
Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.

JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen
Téléphone +49 5204 9955-444 | Téléfax +49 5204 9955-300 | info@jackodur.com | www.jackon-insulation.com

N'hésitez-pas à nous contacter, nous parlons français.

JACKODUR® et JACKOBOARD® sont des marques déposées de la Société JACKON Insulation GmbH. Sous réserve d'erreurs et de modifications. 4507849 11/2021